

NÁVOD K OBSLUZE PLNIČKA KLOBÁS 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 kg

OBEČNÉ INFORMACE

Pečlivě si přečtete informace v této uživatelské příručce a dodržujte návod k použití. Plnička je určena pouze pro plnění střeva směsí z mletého masa. Všechny kovové a plastové součásti jsou určeny pro styk s potravinou. Prodejce neodpovídá za poškození výrobku, pokud není používán pro tento účel nebo není provozován v souladu s tímto návodem.

PŘED POUŽITÍM POZOR! Zařízení lze používat pouze pro účely, pro které bylo navrženo a vyrobeno.

Dodavatel neodpovídá za případné nesprávné použití:

1. Do konstrukce ani válce nepokládejte žádné předměty.
2. Nepoužívejte plničku po pádu nebo jiném poškození.
3. Během používání mějte plničku vždy pod dohledem a nedovoňte, aby jej obsluhovaly děti.
4. Zabraňte mechanickému přetížení nabíječky!
5. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou součástí výrobního vybavení.
6. V případě použití příliš husté směsi může dojít k deformaci nebo prasknutí některého dílu plničky!

Před prvním použitím:

1. Umístěte zařízení na stabilní základnu a připevněte šroubením.
2. Zkontrolujte, zda nabíječka není umístěná v blízkosti zdroje tepla (např. Topení, sporákem) a nachází se nejméně 20 cm od nejbližšího objektu nebo zdi.
3. Vyčistěte příslušenství vlažnou vodou a měkkým hadříkem. **POZOR!** Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky nebo brusiva, která způsobují škrábance. K čištění nepoužívejte benzin ani jiná rozpouštědla. Stejný postup čištění proveďte po každém použití plničky.
4. Připevněte kliku na hřídel.
5. Otočte kliku dozadu, v důsledku čehož se zvedne tlakové kolo.
6. Vyjměte přítlačnou desku z válce, abyste mohli válec zvednout (horizont. provedení) nebo posunout do boku (vertikální provedení).
7. Vyčistěte všechny části pro kontakt s potravinami.
8. Naplňte roli masem masa.
9. Vraťte válec zpět do správné polohy, v případě horizontální plničky jej zajistěte zespona čepem.
7. Umístěte plnicí trubku požadovaného průměru na plnicí válec a zajistěte šroubem.
8. Nasuňte na plnicí trubici střívko.
9. Otáčejte ramenem kliky dopředu, kdy tlakové kolo tlačí masovou směs a plní natažené střevo.

DŮLEŽITÉ: Před použitím namažte ozubení a přítlačnou desku mazivem - rostlinným olejem - pro snadnější posuv.

POZNÁMKA: Těsnění přítlačné desky může být tuhé, pokud je okolní teplota do 15 ° C

POZNÁMKA: Pokud se během nabíjení zastaví posuvné kolo a směs je problém vytlačit, vytáhněte přítlačný kotouč, vyjměte válec a vyjměte maso. Zkontrolujte, zda směs není příliš suchá, případně dořeďte vodou.

Mgr. František Bělohradský
Tyršovo náměstí 428, 747 41 Hradec Králové
Tel./fax 533 794 179, Mobil: 602 7809 1
E-mail: bbe@seznam.cz